pacsafe®
travel security

prosafe 400 *model# 1007*
secure address cable lock

Instructions
Mode d'emploi
Montageanleitung
Instrucciones
Istruzioni
使用説明書



ENG *model# 1007*
secure address cable lock

Your lock is preset to open at 0-0-0

Setting your personal combination :

1. Unlock the cable ❶ by pressing the cable release button ❷.

2. Rotate the dials ❸ to your own personal combination.

The lock should now open to your new combination.

3. Insert cable head ❹ back into locking port ❺.

To lock :

1. Make sure the dials ❸ are set to your personal combination.

2. Push the cable head ❹ into the locking port ❺ until it clicks.

3. Scramble the dials ❸ and your lock is now secured.

To unlock :

1. Rotate the dials ❸ to your personal combination.

2. Push the cable release button ❷ down and the cable ❶ will pop out of the locking port ❺.

***WARNING:** when the lock is open, be careful not to move the numbers if you don't want to change the combination.

FRA *model# 1007*
câble cadenas

Votre cadenas a été préréglé pour s'ouvrir sur 0-0-0

Réglage de votre combinaison personnelle :

1. Ouvrez le câble ❶ en appuyant sur le bouton d'ouverture du câble ❷.

2. Tournez les chiffres ❸ de manière à afficher votre combinaison personnelle.

Le cadenas doit maintenant s'ouvrir avec votre combinaison.

3. Insérez l'extrémité du câble ❹ dans le fermoir ❺.

Pour verrouiller :

1. Assurez-vous que les chiffres ❸ sont réglés sur votre combinaison personnelle.

2. Enfoncez l'extrémité du câble ❹ dans le fermoir ❺ pour le verrouiller en place.

3. Mélangez les chiffres ❸ : votre cadenas est maintenant verrouillé.

Pour déverrouiller :

1. Réglez les chiffres ❸ sur votre combinaison personnelle.

2. Appuyez sur le bouton d'ouverture du câble ❷ ; le câble ❶ doit alors sortir du fermoir ❺.

***AVERTISSEMENT:** lorsque le cadenas est ouvert, veillez a ne pas tourner les barillets si vous ne voulez pas modifier la combinaison.

DEU *model# 1007*
Sicheres Adress-Kabelschloss

Ihr Schloss ist auf die Zahlenkombination 0-0-0 Voreingestellt

Einstellen ihrer persönlichen Zahlenkombination :

1. Öffnen Sie das Kabelschloss ❶, in dem Sie den Kabelfreigabeknopf ❷ drücken.

2. Stellen Sie die Einstellscheiben ❸ auf Ihre persönliche Zahlenkombination ein.

Das Schloss sollte sich nun mit Ihrer neuen Zahlenkombination öffnen lassen.

3. Stecken Sie den Kabelkopf ❹ wieder in das Schloss ❺.

Schliessen :

1. Stellen Sie sicher, dass die Einstellscheiben ❸ auf Ihre persönliche Zahlenkombination eingestellt sind.

2. Stecken Sie den Kabelkopf ❹ in das Schloss ❺, bis er mit einem Klicken einrastet.

3. Verdrehen Sie die Einstellscheiben ❸, um das Schloss zu schließen.

Öffnen :

1. Stellen Sie die Einstellscheiben ❸ auf Ihre persönliche Zahlenkombination ein.

2. Drücken Sie den Kabelfreigabeknopf ❷ . Daraufhin sollte sich das Kabel ❶ vom Schloss lösen ❺.

***AVERTISSEMENT:** lorsque le cadenas est ouvert, veillez a ne pas tourner les barillets si vous ne voulez pas modifier la combinaison.